CARTON DEMENAGEMENT A LIVRES
L. 35 x l. 28 x h. 31 cm

- **Hauteur: 31 cm**
- **Longueur: 35 cm**
- **Largeur: 28 cm**
- **Volume: 30 L**
- **Charge max: 20 kg**
- **Simple cannelure**
- **Ecru avec ou sans logo**
- **FSC 100% recyclable**



Usages et caractéristiques

Le carton déménagement, fermez avec de l'adhésif les rabats du dessous et suremballez individuellement tous vos objets si nécessaire avec du papier à bulles.
Calez correctement les objets dans le carton déménagement et comblez tous les espaces vides avec du papier de bourrage ou des journaux.
L'objectif du calage et du remplissage est d'éviter que vos objets ne s'entrechoquent et ne s'abîment ou que le carton pour déménagement ne s'affaisse à l'empilement.
Attention à ne pas dépasser la charge maximum de 20 Kg du carton déménagement.
Une fois le carton pour déménagement bien plein, refermez les rabats du dessus.
Annotez le contenu du carton déménagement, la pièce de destination et précisez si le contenu est fragile (étiquette fragile en vente sur le site).
Le carton déménagement simple cannelure se manipule par le dessous comme le ferait un déménageur.