ECO CARTON

Laissez-vous emballer

04 12 05 09 80

LOT DE 50 CARTONS DEMENAGEMENT STANDARD
L. 54,5 x l. 35 x h. 31 cm

- **Hauteur: 31 cm**
- **Longueur: 54.5 cm**
- **Largeur: 35 cm**
- **Volume: 59 L**
- **Simple cannelure**
- **Ecru avec ou sans logo**
- **FSC 100% recyclable**

Usages et caractéristiques

Fermez les rabats du dessous de votre carton avec du ruban adhésif, remplissez complètement le carton et suremballez vos objets fragiles si nécessaire avec du papier à bulles.
Calez correctement vos biens dans le carton et comblez tous les espaces vides avec du papier de bourrage ou des journaux.
L'objectif du calage et du remplissage est d'éviter que vos objets ne s'entrechoquent et ne s'abîment pendant la manutention ou que le carton ne s'affaisse à l'empilement pendant le transport.
Attention à ne pas dépasser la charge maximum de 20 Kg autrement optez pour un carton double cannelure.
Une fois votre carton bien plein, refermez les rabats du dessus.
Annotez son contenu, la pièce de destination et précisez si le contenu est fragile (étiquette fragile en vente sur le site).
Le carton simple cannelure se manipule par le dessous comme le ferait un déménageur.