ECO CARTON

Laissez-vous emballer

04 12 05 09 80

CARTON RECTANGULAIRE 73 LITRES
L. 70 x l. 35 x h. 30 cm

- **Hauteur: 30 cm**
- **Longueur: 70 cm**
- **Largeur: 35 cm**
- **Volume: 73 L**
- **Charge max: 20 kg**
- **Simple cannelure**
- **Ecru**
- **100% si tri et collect**
- **livré plié**



Usages et caractéristiques

Pliez le carton pour former un rectangle.
Assurez vous que les rabats du fond sont bien alignés.
Jointez les bords avec du ruban adhésif.
Enveloppez chaque article dans du papier bulle ou du papier journal pour amortir les chocs pendant le transport.
Rangez les objets dans le carton en comblant tous les vides avec du papier de calage ou des matériaux de calage pour éviter que le contenu ne bouge.
Repliez les rabats supérieurs et fermez avec du ruban adhésif, en veillant à bien renforcer les bords.
Inscrivez le contenu du carton et sa destination finale (par exemple, "Séjour" ou "salon") sur au moins deux faces.
Vérifiez la solidité du carton en le soulevant pour vous assurer qu'il supporte bien son poids.